

비콘은 저전력 블루투스4.0 (BLE)를 통한 근거리 통신장치이다.

비콘은 단방향 통신을 하며 보내는 정보는 비콘의 식별자 ID 값과 신호세기 (RSSI) 이다. 신호세기를 통해 사용자는 비콘과의 거리를 알 수 있다.

측정된 값은 스칼라 값으로 방향에 대한 정보를 알 수 없다.

비콘과 GPS 차이

	Beacons	GPS
효과 거리	1 ~ 70m	제한없음
<u>전력소모</u>	낮음	높음
크기	작음	큼
가격	저가	고가


비콘과 위치정보를 이용한 사례들

- 1. 실내에서 사용자의 위치 측정
 - a. 여러개의 위치 정보를 가진 비콘을 사용해 실내에서 사용자의 위치 측정 (삼변측량or 핑거프린팅 사용)
 - b. 비콘의 위치는 고정, DB에 비콘id와 비콘의 좌표를 저장해 사용한다.
- 2. 3개 이상의 디바이스를 이용한 비콘의 위치 측정
 - a. 신호를 받은 3개 이상의 스마트폰 GPS 정보를 삼변측량으로 계산해 비콘의 위치 측정
 - b. 2개의 디바이스 경우 교점이 2개가 생긴다면 어떤 방향인지 알 수 없다.

단일 기기로 비콘의 위치를 측정하기

생각: 비콘에게서 신호를 받을 때 스마트폰의 GPS 위치정보와 비콘의 신호세기 값을 기록하여 이전에 저장된 데이터를 통해 비콘의 대략적인 위치(방향)를 측정하고자 함. 방향을 알게 된다면 신호세기를 통해 비콘의 위치를 알 수 있음.

필요조건 : 비콘의 위치변화는 사용자보다 작을 것



새로 생기는 교점들의 위치 분포를 통해 예상위치 특정

신뢰할 수 있는 교점 , 가짜 교점 하나씩 생김.

신뢰할 수 있는 교점들은 실제 Beacon 위치 가까이 존재할 것.(모여서 존재)

신뢰할 수 있는 교점들이 모여있는 방향이 실제 비콘이 위치한 방향이다.

